

# Montagehinweis

für Stützen LAU 1 und LAU 2

Wir empfehlen die Stützen LAU 1 und LAU 2 immer mit einer Versteifung zum Abfangen von Seitenkräften zu montieren.

(siehe Beispielbild)

